

xiaomi

Inteligentná centrálna jednotka Smart Home Hub 2 –

návod na obsluhu




Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

Opis výrobku

Inteligentná centrálna jednotka Xiaomi Smart Home Hub 2 je riadiaca jednotka, ktorú možno pripojiť cez Wi-Fi, Zigbee, a Bluetooth. Inteligentnú centrálnu jednotku a ďalšie inteligentné zariadenia možno ľubovoľne kombinovať do rôznych flexibilných systémov, ktoré umožňujú diaľkové ovládanie inteligentných domácich zariadení prostredníctvom mobilného telefónu a prepojenie automatizačných scén na ľubovoľné riadenie inteligentného života v domácnosti.

UPOZORNENIE: Tento výrobok je určený výhradne na použitie vnútri.



Pripojenie k aplikácii Mi Home/Xiaomi Home

Tento výrobok je kompatibilný s aplikáciou Mi Home/Xiaomi Home*. Ovládajte svoje zariadenie pomocou aplikácie Mi Home/Xiaomi Home.

Nasnímajte QR kód, stiahnite si aplikáciu a nainštalujte ju. Ak je už aplikácia nainštalovaná, presmerujeme vás na stránku konfigurácie pripojenia. Prípadne v obchode s aplikáciami vyhľadajte aplikáciu „Mi Home/Xiaomi Home“, stiahnite si ju a nainštalujte.

Spustíte aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home. Ťuknite na symbol „+“ vpravo hore a pridajte svoje zariadenie podľa príslušných pokynov.




* V Európe (s výnimkou Ruska) je aplikácia označovaná názvom Xiaomi Home. Za predvolený sa považuje názov aplikácie zobrazený na vašom zariadení.

Poznámka:

Verzia aplikácie mohla byť medzičasom aktualizovaná. Postupujte podľa pokynov podľa aktuálnej verzie aplikácie.

Pridanie Inteligentnej centrálnej jednotky

- 1) Vyberte miesto inštalácie Inteligentnej centrálnej jednotky a vyhnite sa kovovým prekážkam v okolí Inteligentnej centrálnej jednotky, ktoré by ovplyvňovali bezdrôtový signál.
- 2) Odporúča sa Inteligentnú centrálnu jednotku umiestniť 2 až 6 metrov od smerovača, ku ktorému bude pripojená. Medzi centrálnou jednotkou a smerovačom by sa nemali nachádzať žiadne kovové prekážky. Ak používate káblovú sieť, tento krok preskočte.



- 3) Na pripojenie k sieti pomocou sieťového kábla vyberte vhodné umiestnenie Inteligentnej centrálnej jednotky. Pripojte centrálnu jednotku k portu LAN smerovača pomocou sieťového kábla.



- 4) Na napájanie centrálnej jednotky použite dodaný nabíjací kábel typu C a napájací adaptér (zakúpite ho samostatne).



- 5) Po zapnutí napájania počkajte, kým sa centrálna jednotka spustí a kontrolka začne blikať na oranžovo, čo znamená, že centrálna jednotka prejde do režimu čakajúceho pripojenia.
- 6) Otvorte aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home, prihláste sa do svojho konta a prejdite na domovskú stránku aplikácie.
- 7) Ťuknite na „+“ v pravom hornom rohu na domovskej stránke aplikácie, vyberte „Pridať zariadenie“ alebo naskenujte QR kód centrálnej jednotky, aby ste vstúpili na stránku pridávania zariadení, a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka: Ak sa QR kód centrálnej jednotky nedá naskenovať, vyhľadajte jej názov a pridajte ho.

- 8) Vyberte spôsob prístupu k sieti a dokončite pridanie centrálnej jednotky podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka: Na prístup k sieti je potrebné povoliť funkciu Bluetooth na telefóne.

Ak používate prístup k bezdrôtovej sieti, pred pridaním centrálnej jednotky sa uistite, že je telefón pripojený k sieti Wi-Fi a umiestnený čo najbližšie k centrálnej jednotke.

Ak používate káblový prístup k sieti, uistite sa, že telefón aj centrálna jednotka sú pripojené k tomu istému smerovaču alebo tej istej sieti LAN a telefón je pri pridávaní centrálnej jednotky umiestnený čo najbližšie k smerovaču.

- 9) Ak sa centrálna jednotka nedá pridať, stlačte a podržte tlačidlo resetovania na viac ako 10 sekúnd, aby sa centrálna jednotka resetovala, potom tlačidlo uvoľnite a počkajte, kým kontrolka začne blikať na oranžovo. Centrálnu jednotku pridajte pomocou aplikácie Mi Home/Xiaomi Home.

Poznámka: Ak sa centrálna jednotka nedá pridať alebo sa nedá pripojiť k sieti z dôvodu časového limitu pri spustení, po resetovaní alebo reštartovaní centrálnu jednotku znova pridajte.

Názov alebo heslo Wi-Fi obsahujúce nepodporované špeciálne znaky spôsobia, že sa k smerovaču nepodarí pripojiť, preto ich zmeňte na bežne používané znaky a skúste to znova.

Ak smerovač zapne funkciu izolácie prístupového bodu, telefón nebude môcť vyhľadať centrálnu jednotku v sieti LAN.

Centrálna jednotka nepodporuje podnikové siete Wi-Fi WPA/WPA2.

Neodporúča sa pripájať k premostenej sieti.

- 10) Po úspešnom pripojení centrálnej jednotky si pozrite návody na obsluhu inteligentných zariadení prístupných prostredníctvom aplikácie Mi Home/Xiaomi Home a pridajte príslušné detské zariadenia.

- 11) V aplikácii Mi Home/Xiaomi Home môžete vykonávať automatizáciu a konfiguráciu scén, aby ste povolili rôzne automatické ovládanie.

Poznámka: Verzia aplikácie mohla byť medzičasom aktualizovaná. Postupujte podľa pokynov podľa aktuálnej verzie aplikácie.

Používanie centrálnej jednotky

Pridanie detského zariadenia

Po úspešnom pripojení centrálnej jednotky si prečítajte návody na obsluhu inteligentných zariadení prístupných prostredníctvom aplikácie Mi Home/Xiaomi Home a pridajte príslušné detské zariadenia.

Obnovenie siete centrálnej jednotky

Stlačením a podržaním tlačidla RESET na viac ako 10 sekúnd resetujte centrálnu jednotku, potom tlačidlo uvoľnite a počkajte, kým kontrolka začne blikať na oranžovo, čo znamená, že resetovanie siete centrálnej jednotky je dokončené. Zopakujte kroky „Pridať zariadenie“ a pridajte zariadenie.

Obnovenie výrobných nastavení

Stlačte tlačidlo RESET nepretržite viac ako 10-krát a potom počkajte, kým kontrolka začne blikať na oranžovo, čím sa vymažú všetky údaje o nastavení (vrátane sieťových údajov) v centrálnej jednotke a súvisiace údaje o podriadených zariadeniach. Zopakujte kroky „Pridať zariadenie“ a pridajte zariadenie.

Popisy kontrolky stavu

Stav kontrolky	Stav zariadenia
Blikajúca oranžová	Nie je pripojená k sieti Wi-Fi/Ethernet a nie je spárovaná s účtom
Biela	Nie je pripojená k sieti po spustení viac ako 30 minút
Blikajúca modrá	Pripojenie/opätovné pripojenie k sieti, čakanie na pridanie detského zariadenia alebo manuálna aktualizácia firmvéru prostredníctvom aplikácie Mi Home/Xiaomi Home
Modrá	Úspešné pripojenie k sieti a spárovanie s účtom

Technické parametre

Názov: Inteligentná centrálna jednotka Xiaomi Smart Home Hub 2

Model: ZNDMWG04LM

Rozmery položky: 95 × 95 × 26 mm

Vstup: 5 V = 1 A

Sieťový port: 10/100 Mbps Ethernet

Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n 2,4 GHz/5 GHz, Zigbee

3.0 IEEE 802.15.4, Bluetooth 5.0

Prevádzková teplota: -10 °C až 50 °C

Prevádzková vlhkosť: Relatívna vlhkosť 0 až 95 %, bez kondenzácie

Prevádzková frekvencia siete Wi-Fi: 2412 – 2472 MHz

Prevádzková frekvencia siete Wi-Fi: 5150 – 5250 MHz

Prevádzková frekvencia siete Wi-Fi: 5725 – 5850 MHz

Maximálny výstupný výkon Wi-Fi siete < 20 dBm (2412 – 2472 MHz)

Maximálny výstupný výkon Wi-Fi siete < 23 dBm (5150 – 5250 MHz)

Maximálny výstupný výkon Wi-Fi siete < 13,98 dBm (5725 – 5850 MHz)

Prevádzková frekvencia Bluetooth: 2402 – 2480 MHz

Maximálny výstupný výkon Bluetooth < 13 dBm

Prevádzková frekvencia Zigbee: 2405 – 2480 MHz

Maximálny výstupný výkon Zigbee < 13 dBm

5150 – 5350 MHz sú obmedzené len na vnútorné použitie.



Slovné označenie Bluetooth® a zodpovedajúce logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG Inc.

Akékoľvek použitie týchto značiek zo strany spoločnosti Xiaomi Inc. je na základe licencie.

Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria príslušným vlastníkom.



Spoločnosť [Lumi United Technology Co., Ltd] týmto vyhlasuje, že toto rádiové zariadenie typu [Xiaomi Smart Home Hub 2, ZNDMWG04LM], je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:

<https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.



Vyhlásenie o zhode pre UK

Spoločnosť [Lumi United Technology Co., Ltd] týmto vyhlasuje, že toto rádiové zariadenie typu [Xiaomi Smart Home Hub 2, ZNDMWG04LM], je v súlade so smernicou 2017 (SI 2017 č. 1206 v znení SI 2019 č. 696). Úplné znenie vyhlásenia o zhode pre Spojené kráľovstvo je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:

<https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html>.



Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ

Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) a nemali by sa vyhadzovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnymi alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym

negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate u predajcu alebo u miestnych úradov.

Pri bežnom používaní tohto zariadenia by mala byť vzdialenosť medzi anténou a telom používateľa minimálne 20 cm.

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobca: Lumi United Technology Co., Ltd. (súčasť ekosystému Mi)

Address: Room 801-804, Building 1, Chongwen Park, Nanshan iPark, No. 3370,

Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Residential District, Nanshan

District, Shenzhen, Čína

Ďalšie informácie získate na stránke www.mi.com

VYHLÁSENIE O ZÁRUKU

Ako spotrebiteľ výrobku Xiaomi získate pri dodržaní určitých podmienok ďalšie záruky. Spoločnosť Xiaomi ponúka spotrebiteľom určité výhody počas trvania záruky, ktoré sú doplnkom, nie náhradou, akýchkoľvek iných právnych záruk poskytovaných spotrebiteľským právom vašej krajiny. Trvanie a podmienky právnych záruk určujú príslušné miestne zákony. Viac informácií o výhodách spotrebiteľských záruk sa dozviete na oficiálnej webovej stránke spoločnosti Xiaomi <https://www.mi.com/en/service/warranty/>. Popredajné služby môžu byť obmedzené na krajinu alebo región, kde bol výrobok pôvodne zakúpený, okrem prípadov, kedy to zakazuje zákon, alebo inak určuje spoločnosť Xiaomi. Spoločnosť Xiaomi v rámci spotrebiteľskej záruky a v maximálnom rozsahu povolenom zákonom výrobok podľa vlastného uváženia opraví, vymení alebo vám vráti peniaze. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, vyššiu moc, zneužitie alebo poškodenie spôsobené nedbanlivosťou alebo chybou používateľa. Kontaktnou osobou pre služby po predaji môže byť akákoľvek osoba z autorizovanej servisnej siete spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori alebo predajca, u ktorého ste si výrobok zakúpili. V prípade pochybností kontaktujte príslušnú osobu, ktorú vám odporučí spoločnosť Xiaomi.

Tieto záruky sa nevzťahujú na Hongkong a Taiwan.

Na výrobky, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli riadne získané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu spoločnosti Xiaomi, sa tieto záruky nevzťahujú. Na základe platných zákonov môžete mať nárok na záruky od neoficiálneho predajcu, ktorý výrobok predal. Preto vám spoločnosť Xiaomi odporúča, aby ste sa obrátili na predajcu, od ktorého ste si výrobok zakúpili.

Dovozca:

Mystical, a.s.

Tomášikova 50/B 831 04 Bratislava, ICO 36280518